

## DELO S TISKALNIKOM

Tiskalnik mora biti fizično povezan z računalnikom s posebnim kablom in priključen na električno napetost. Večina tiskalnikov ima za vklop samo eno navadno stikalo. Po vklopu tiskalnika je ta že pripravljen za delo. Preverimo še, je kontrolna lučka **Ready** ali **On Line** prižgana. Če ni, moramo pritisniti ustrezen tipko na tiskalniku za vzpostavitev aktivnega stanja. Če v tiskalniku ni papirja, navadno gori lučka **Paper Out**. Ko papir vložimo, mora lučka ugasniti. Če pred ali med tiskanjem dobimo na zaslonu sporočilo

**Write fault error writing device PRN**  
**Abort, Retry, Ignore**

pomeni, da tiskalnik ni priključen, ni postavljen v aktivno stanje ali pa v njem ni papirja. Odpravimo napako in pritisnemo tipko **R**. Če se sporočilo ponovi, pokličimo ustrezeno pomoč.