

DELO Z DISKETAMI

Pri delu z disketami se moramo držati nekaterih pravil. Če želimo uporabiti disketo, postopamo takole:

1. Disketo vzamemo iz ovitka
2. Odpremo vratca disketnega pogona
3. Disketo potisnemo v odprtino tako, da je nalepka na disketi desno zgoraj. Puščica na nalepki kaže smer v katero potisnemo disketo. Ne smemo uporabljati sile.
4. Zapremo vratca disketnega pogona

Paziti moramo na naslednje. Diskete ne smemo nikoli zvijsati, puščati na toplem ali v bližini magnetov. Če gori lučka na disketnem pogonu, diskete ne smemo poskusiti izvleči iz pogona. Prav tako ne smemo diskete prijemati za ovalno odprtino v kateri se vidi plastična folija. Če se teh navodil ne držimo, lahko poškodujemo disketo in unižimo podatke, ki so shranjeni na njej.

Vsako novo disketo moramo pred uporabo pripraviti ali formatirati. Ko je bila disketa že prvič formatirana, je ob naslednji uporabi ni treba več formatirati. Če formatiramo disketo na kateri so že shranjeni podatki, bo njena vsebina unižena. Vsaka disketa ima ob strani tudi oglato odprtino. Če to odprtino prelepimo z majhno neprozorno samolepilno etiketo, zaščitimo vsebino diskete pred brisanjem. Na tako pripravljeno disketo tudi ne moremo zapisovati podatkov. Če želimo vsebino diskete zbrisati, moramo najprej odstraniti etiketo. Diskete formatiramo z ukazom FORMAT.