

## Uporaba IBM PC

to pomeni, da disketna enota ne deluje. Najprej preverimo, če je zapora disketne enote zaprta. Če je to res, preverimo, ali je v disketni enoti sploh disketa. Če je tudi to res, potem je disketna enota verjetno pakvarjena.

Včasih pozabimo pred uporabo diskete odstraniti zaščitno nalepko. Tedaj se ob pisanju na disketo pojavi sporočilo

### **Write Protect Error**

Disketo izvlečemo iz disketnega pogona, odstranimo zaščitno nalepko in operacijo z disketo ponovimo.