

Recimo, da niste koristili tipke SYMBOL SHIFT ter vam je ekran pokazal:

```
PRINT "Hello"
```

Kompjuter ne bo vedel, kaj naj napiše, ker nima vodila, kar pomeni, da bi se po besedi PRINT morale javiti številke, vendar se namesto njih tu nahajajo črke. Da bi pokazal svojo zadrego, nam s pomožjo znaka ? javi, da nekaj ni v redu. Na srečo vam ni treba odtipkati vsega ponovno. Na zgornjem delu tastature se nahajajo tipke s štirimi puščicami v različnih smereh in tipka na kateri piše DELETE. Za delo s temi tipkami morate uporabiti CAPS SHIFT. Puščica premika kursor levo in desno, tipka DELETE pa briše simbol, ki se nahaja pred kursorjem.

Da bi popravili napako, pritisnite ← (CAPS SHIFT in 5 istočasno), vse dokler se kursor ne nahaja za črko P ter tedaj popravite svojo napako. Če tipki CAPS SHIFT in 5 držite ves čas pritisnjeni, bo kompjuter začel emitirati tih zvok (klik). Torej če svoj prst držite na katerikoli tipki dalj kot 3 sekunde, se bo znak na tipki avtomatsko ponavljal. Da bi popravili še napako, boste pritisnili tipko DELETE, ko se bo kursor nahajal za črko P, nato pa odtipkajte podpičje ("), ki bi moralo biti na tem mestu (SYMBOL SHIFT in P). Verjetno ste opazili, da smo črko P zamenjali s podpičjem, ne da bi se dotikali česarkoli drugega. Da bi bolje razumeli, kako se premika kursor, ga poizkusimo sedaj premakniti v desno. Če ste napravili kakšno tipično tiskovno napako, jo popravite na ta način. Pri tem računajte na to, da morate napako najprej izbrisati, ter šele nato vpisati korekturo. Ko sedaj pritisnete ENTER, bo kompjuter napisal vaše sporočilo na vrhu ekrana ali pa za tistim, ki smo mu ga že prej ukazali izpisati, če seveda v tem času nismo izključevali kompjuterja.

Popolen opis tastature lahko najdete v prvem poglavju navodil za programiranje v BASIC-u.