

Kompjuter nam najprej sporoči:

Start tape and then press any key (vklopi kaseto in pritisni katerokoli tipko). Opišimo, kaj se dogaja: ne vklopite snemanja, temveč samo pritisnite katerokoli tipko na kompjuerju in pogledajte na TV ekran. Videli boste horizontalne črte v barvah (če imate barvno TV). 5 sekund se rdeče in svetlo plave, okoli 1 cm široke črte premikajo proti vrhu ekrana.

Potem na kratko plave in rumene,  
1 sekundo zopet tako kot prej,  
2 sekunde zopet rdeče in svetlo plave,  
1 sekunda zopet plava in rumena

Poizkusite znova, dokler tega ne opazite.

Informacija je shranjena v dveh blokih, ki sta korespondentna z rdečimi in svetlo plavimi vzorci, sama informacija programa pa istoveti s plavimi in rumenimi vzorci. Prvi blok vsebuje ime in ostale informacije o programu, drugi pa sam program z vsemi prisotnimi varijablami. Bel del med njimi pa je praznina.

Sedaj pa poizkusimo signal zares posneti na kaseto:

1. Določite na kaseti mesto, kjer boste snemali;
2. Natipkajte SAVE "kvadrat" (in ENTER);
3. Vključite snemanje na kasetofonu;
4. Pritisnite katerokoli tipko na kompjuerju;
5. Opazujte televizor kot prej;

Ko kompjuer konča (z obvestilom Ø, OK), ustavite kasetofon.

Da bi se prepričali, da je program ohranjen, lahko preverimo signal na kaseti s komando VERIFY:

1. Postavite na kasetofonu kontrolo jakosti zvoka do polovice in spojite z EAR vod;
2. Prevertite kaseto na mesto pred snemanjem;
3. Natipkajte VERIFY "kvadrat"
4. Vključite kasetofon.