

se pojavi vest s kodo (številka ali črka); pomen kode je razviden iz priloge
B. Vest ostane na ekranu dokler se ne pritisne na tipko (in se nakaže K-mod).

Pod določenimi pogoji se CAPS SHIFT skupaj s SPACE uporabi kot BREAK. To
zadrži kompjuter pri prikazu D ali L.

To se zgodi:

- na koncu nekega navodila, ko program teče
- ko kompjuter uporablja kasetofon ali printer

TV EKRAN

Sestavljen je iz 24 vrstic, od katerih ima vsaka 32 znakov in je deljen na dva dela. Zgornji del ima največ 22 vrstic in prikazuje listing ali samo programsko izdajo. V trenutku, ko prikaz doseže najnižjo vrstico v gornjem delu, se obrne za eno vrstico navzgor. Komjuter kaže scroll (odviti?). Pritisn na tipko N, SPACE ali STOP, zadrži program z D BREAK - CONT repats (D = prekinitev - nadaljevanje s CONT); vsaka druga tipka povzroča nadaljnje odvijanje. Spodnji del ekrana se uporablja za vlaganje ukazov, programskih vrstic in INPUT podatkov, kakor tudi za prikaz vesti. Spodnji del ima v začetku 2 vrstici (zgornja prazna), se pa nadaljuje, da prevzame vse kar se vloži. Ko dosežemo v zgornjem delu ekrana tekoče zaporedne pozicije, pripelje nadaljnja razširitev k temu, da sedruga polovica pomakne navzgor.