

NAVODILA ZA PRIKLJUČITEV
TIPKOVNICE I N E S NA RAČUNALNIK ZX SPECTRUM

1. Odvijte 4 vijake, s katerimi je pritrjen pokrov tipkovnice na stranska nosilca.
2. Snemite pokrov.
3. Odvijte vijake, s katerimi je kovinska maska s tipkami pritrjena na oba stranska nosilca.
4. Odvijte 5 vijakov na spodnjem delu Spectruma, previdno dvignite pokrov s tipkami za cca 2 cm in potegnite iz konektorjev oba ploščata kabla, ki povezujeta pokrov z računalnikom.

5. Računalnik pritrdite na dno tipkovnice INES.

Tipkovnica se napaja s 5V, ki jih boste vzeli kar iz računalnika in sicer iz regulatorja napetosti. Ta ima običajno oznako 7805, in je na desnem spodnjem ali zgornjem delu računalnika. Nanj je pritrjen hladilnik iz aluminija.

6. Žico, ki je na tiskanem vezju označena z (-), pri-spajkate na nožico COMMON na regulatorju, žico, ki je označena s (+) pa na nožico OUT.

7. Priključite oba ploščata kabla na mesto, kjer ste prej odklopili staro tipkovnico.

