

sicer BASIC javi ?ILLEGAL QUANTITY napako.

Primeri: FOR J = 2 TO 5: PRINT J * 5, SQR(J * 5): NEXT

| | |
|----|------------|
| 10 | 3.16227766 |
| 15 | 3.87298335 |
| 20 | 4.47213595 |
| 25 | 5 |

STATUS

Tip: Integer funkcija

Format: STATUS

Delovanje: Izpiše nam status zadnjih input/output operacij, ki smo jih izvršili na odprti datoteki. STATUS lahko preberemo iz kateregakoli zunanega priključka. Beseda STATUS je sistem definiranih spremenljivk, v katere nam KERNAL izpiše input/output operacije. Tabela STATUS kod za trak, printer, disk in priključek RS-232 je naslednja:

| ST bit pozicija | ST numerična vrednost | Branje s kasete | Serijski R/W | VERIFY + LOAD |
|-----------------|-----------------------|------------------------------|---------------------|------------------------|
| 0 | 1 | | ne piše | |
| 1 | 2 | | ne bere | |
| 2 | 4 | kratki blok | | kratki blok |
| 3 | 8 | dolgi blok | | dolgi blok |
| 4 | 16 | neodpravljen napake v branju | | MISMATCH napaka |
| 5 | 32 | napaka pri preverjanju | | napaka pri preverjanju |
| 6 | 64 | konec datoteke | input/output napaka | |
| 7 | - 128 | konec traku | ni priključ. | konec traku |