

O. UVOD

Spremna informacija je namenjena za interno uporabo (proizvodnja, servis).

Spremno informacijo ob novi verziji DELTA/V V2.1 sestavljata dve poglavji:

- Poglavlje 1 vsebuje navodila za instalacijo popravkov in dopolnitiv ("update") na Delta/V V2.0 ali VAX/VMS V4.2
- Poglavlje 2 opisuje uporabo programa ANLERRBP za analizo napak na diskovnem krmilniku BP.

1. INSTALACIJA POPRAVKOV IN DOPOLNITEV

1.1. INSTALACIJSKA PROCEDURA

Popravke in dopolnitve instaliramo na sistem Delta 8000, ki deluje pod operacijskim sistemom Delta/V V2.0 ali VMS V4.2.

Komplet za ažuriranje ("update kit") vključuje:

- Delta/V, verzija 2.1 - Spremna informacija
- Popravki in dopolnitve so na naslednjih medijih:
 - Trak (1600bpi) - "Delta/V update V2.1"
 - Gibki disk - "local console"
 - Trije gibki disk - "stand alone backup"

1.2. NAVODILO ZA INSTALACIJO

Za instalacijo moramo imeti na sistemskem disku 500 blokov nezasedenega prostora.

1. Prijavimo se kot sistemski uporabnik.
2. Trak damo v tračno enoto.
3. Vtipkamo "DCL" ukaz:

```
@sys$update:vmsinstal deltavupd msa0:
```