

Na koncu nas program vpraša:

```
"_INFOR. SIZE (S - short, L - long) (S) : "
```

Tu se lahko odločimo med kratkim opisom vsake napake (S) ali dolgim in kratkim (L).

Po pravilnem vnosu program interpretira iz vhodne datoteke napake, ki so se zgodile na diskovnem krmilniku BP, v izbranem časovnem intervalu.

Dolga oblika izpisa je enaka kot jo nudi sistemski program (ANALYZE/ERROR).

Kratka oblika opisa vsake napake je sestavljena iz vrste z splošnim opisom napake in iz seznama vseh registrov v katerih je postavljen kakšen bit, ki pomeni napako in kratica napake.

Vrsta s splošnim opisom napake je sestavljena iz naslednjih polj:

- HARD-ERR(hard-error) ali INF-ERR(information-error)
- ime operacije
- ime enote
- številka enote
- fizični naslov bloka v obliki <Cylinder.Track.Sector>
- datum in ura

Na koncu se izpiše še:

- število nepopravljivih napak (HARD-ERR)
- število napak, ki so bile popravljene (INF-ERR) in
- število vseh napak

2.3. SPOROČILA O NAPAKAH

```
ANLEERRBP\F-NOEXIST, Can't open file :
```

Program ne uspe odpreti datoteke.

```
ANLEERRBP\F-READERR, Error reading input.
```

Pri branju vhodne datoteke je prislo do napake.