

Ako je zahtijevan dinamički prikaz statistike (`'nnn'>0`) na prompt 'MON' nadzorni program će dinamički prihvati komande, čime se može npr. pokretati i zaustavljati trace, mijenjati vrijednosti za `'nnnn'` i sl. Trace se prekida komandom `/-TR`, a statistika komandom `/-ST`. Ukoliko je aktivna samo trace, nadzorni program ne može zaustaviti prije isteka `'nnnn'` sekundi. HCR komandom `:STOPMON` može se uključiti ili isključiti.

>ABO ... DMN .

Događajevanje svakog učinkovitog ugovora u "box" se kod obzića U tom slučaju trace file biti lock-iran te, ako ga želimo čitati, treba ga prvo prirediti za to PIP komandama /UNL i /EOF, s time da treba uzeti u obzir da je ne definiran broj (ne više od 256) zadnjih podataka s linije izgubljen. Trace file se čita pomoću DIIP-a u byte ili ASCII prikazu. Svaki je podatak s linije spremlijen u dva byte-a s time da byte-u s linije prethodi marker smjera. Marker '0' znači da je podatak koji slijedi primljen, a '-1' da je podatak odaslan prema host-sistemu. Pozitivna vrijednost markera označava time-out, a negativna vrijeme. Nije predviđeno da korisnici analiziraju potonja dva slučaja. Prikaz statistike linije je opisan u dodatku B).

PAPSED - analyze trace file