

DODATAK B) PRIKAZ STATISTIKE

UNIVAC 1100 DEMAND MODE MONITOR TIME: DD-MMM-YY HH:MM:SS TRBKMM
00000

NFRFRQ	INQWBE	NORBF	CTL/S	NDFTMO	XIITMO	RCVTMO	UT1:*	UT2:*	UT3:*	UT4:*	UT5:*	UT6:*	UT7:*	UT10:*
SP+ACK	SP-ACK	TP+ACK	TP-ACK	EMBMSG	NOTF	PARERR	BCCERR	NONSNS						
TP-ACK	TP+ACK	SP-ACK	SP+ACK	REXMT	RCV.TX									
XI-ACK	XI+ACK	TF-ACK	TF+ACK	-TF+ACK	REPLY									

P O S L A N

U prvoj liniji je prikazano zaglavlje i vrijeme. Podatak o vremenu se mijenja svaki put kad se promijeni vrijednost bilo kojeg brojača (ne češće od specificiranog vremena za obnovu prikaza - npr. u komandi DHN /ST:nn). Na taj način se brzo može ustanoviti je li linija 'mrtva' - u tom slučaju 'vrijeme stoji'. Brojač TRBKMM na kraju linije prikazuje broj bloka u trace file-u ako je trace aktivan, dok trace nije aktivan taj je brojač = 0.

U trećoj liniji statističkog prikaza su nazivi brojača grešaka na Delta sistemu, a u četvrtoj pripadne vrijednosti.

Šesta linija lijevo prikazuje nazive brojača generalno adresiranih primljenih (prva četiri podatka), odnosno odaslatih (NOTF) poruka na komunikacionu liniju. Tri naziva u šestoj liniji desno pripadaju brojačima pogrešno primljenih poruka.

U sedmoj su liniji vrijednosti pripadne brojačima u šestoj. Donji dio prikaza sadrži brojače specifično adresiranih poruka. U lijevom stupcu su nazivi poruka. U zaglavlju su popisane stanice (UT: jedinice) sa pripadnim statusom (na mjestu '*'). Status '+' znači da je UT: jedinica attach-irana tj. da je odgovarajuća stanica aktivna, a status '-' da nije.

U pojedinim kolonama su vrijednosti brojača za pojedinu stanicu pripadni brojaču čiji je naziv na početku linije. Prazna linija razdvaja primljene od odaslatih poruka.