

DODATAK D) KOMANDE EMULATORSKOG PROGRAMA

Prikaz komandi može se dobiti na ekranu, u toku rada s Emulatorom, pritiskom na tipku '3' na tastaturi za numerički unos. Podaci primljeni po liniji za vrijeme 'help'-prikaza se spremaju i biti će prikazani po povratku u rad u Demand mod. U rad u Demand modu vraća se pritiskom na tipku 'Return' ili na bilo koju tipku na tastaturi za numerički unos.

Tipke za numerički unos i njima ogovarajuće funkcije:

!PF1	!PF2	!PF3	!PF4	!
! F1	! F2	! F3	! F4	!
!7	!8	!9	! -	!
! Erase unprot.	! Erase to eol	! Erase field	! Erase display	!
!4	!5	!6	! ,	!
! Delete in line	! Insert in line	! Cursor home	! Unlock keyboard	!
!1	!2	!3	! ENTER	!
! Message waiting	! Repaint screen	! Help	! Transmit unprot display	!
!0	! SOE	! TAB		!

Utiskavanjem escape sekvencija mogu se emulirati slijedeće funkcije:

esc,E ... Delete line
 esc,F ... Insert line
 esc,G ... Delete in display
 esc,H ... Insert in display
 esc,I ... Blink on
 esc,J ... Blink off
 esc,K ... Hard copy print
 esc,L ... Output to auxiliary device
 esc,N ... Input from auxiliary device
 esc,X ... Transmit display

Napomena:

Ove escape sekvencije ne sadržavaju zarez tj. treba utipkati samo esc i odmah zatim komandi odgovarajući znak.