


SUPERTYPER - TASTATUR

FARBAND
UMSPULUNG

TAB
LOSCHEN

TAB
SETZEN



Bedienungsfeld des SUPERTYPER 8500

