

SUPERTYPER - CODE - TABELLE

ST 4051

Deutsche Tastaturen

Daten und Funktionen		8-Kanal-Code								IBM-CODE													
GK	KC	EL	X	O	CH	8	4	2	1	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Symb.										Pos.													
0	-									35													
1	!									0													
2	":									2													
3	+									7													
4	%									11													
5	&									15													
6	(									19													
7	)									23													
8	.									27													
9	\$									31													
A	A									2													
B	B									20													
C	C									12													
D	D									10													
E	E									9													
F	F									14													
G	G									18													
H	H									22													
I	I									29													
J	J									26													
K	K									30													
L	L									34													
M	M									28													
N	N									24													
O	O									37													
P	P									33													
Q	Q									1													
R	R									13													
S	S									6													
T	T									17													
U	U									25													
V	V									16													
W	W									5													
X	X									8													
Y	Y									4													
Z	Z									21													
.	.									32													
/	/									40													
A	A									42													
Q	Q									38													
U	U									41													
B	B									39													
;	;									43													
Wagenrücklauf	WR									F9													
Tabulatortsprung	TAB									F2													
Zwischenraum	ZW									F0													
Rückaste	RT									F6													
Klein-Grob	KC									F1/8													
Grob-Klein	GK									F1/8													
Leser Stop	STP																						
Leser Umschaltung	UL																						
Schnelllauf Anfang	SA																						
Schnelllauf Ende	SE																						
Nicht Schreiben	NS																						
Wieder Schreiben	WS																						
Locher 1 EIN	L1																						
Locher 2 EIN	L2																						
Locher AUS	LO																						
Daten-Auswahl	DA																						
Programm d. Wagen	PW																						
Formular-Vorschub	FV																						
Bandvorlauf (blanc)	BL																						
Zeichen Elektronik	ZB																						

IBM-CODE

8-Kanal-Code

Daten und Funktionen

Symb.

Pos.

LK Zeichen

GK KC

EL X O CH 8

12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9