

naložen na trdem disku in pri zagonu nismo uporabili diskete z operacijskim sistemom, se namesto prompta A> izpiše C>.

Če se računalnik ne 'oglasi' s piskom ali kako drugače, preverimo, če je sploh priključen na električno napetost. Preverimo tudi, če je priklopljen zaslon na računalnik. Odpravimo morebitne napake.

Če operacijski sistem med preverjanjem delovanja posameznih funkcionalnih sklopov odkrije napako v delovanju katerega od njih, se nam na zaslonu navadno izpiše sporočilo v obliki

**Error NNNN  
RESUME FMM**

To pomeni, da je prišlo do napake, ki je označena s štirištevilčno kodo (NNNN). Za odpravo napake moramo pritisniti funkcijsko tipko s številko MM. Opis napake najdemo v tehničnem priročniku. Včasih napake ne moremo odpraviti s pritiskom na navedeno funkcijsko tipko. Tedaj moramo preveriti, če je tipkovnica sploh priključena. Če ta je priključena, potem moramo poklicati ustreznega strokovnjaka, ki naj poskusi odpraviti napako.

Če zaženemo računalnik z disketo, se včasih zgodi, da dobimo na zaslonu sporočilo

**Non-system Disk or Disk Error  
Replace and strike a key**

To pomeni, da smo skušali zagnati računalnik z disketo na kateri ni operacijskega sistema, ali pa je disketa z operacijskim sistemom pokvarjena. V obeh primerih moramo zagon računalnika ponoviti z ustrezno (pravo in nepoškodovano) drugo disketo.

Včasih dobimo ob zagonu računalnika tudi sporočilo

**Bad or missing Command interpreter**

To pomeni, da manjka del operacijskega sistema. Pokličemo ustreznega strokovnjaka, ki bo odpravil napako.