


Opazili boste, da ni potrebno vstaviti nobenega razmaka med besedami, razen če so v oklepajih. Dokler kompjuterju ne ukažemo, naj začne izvrševati program, se ne bo nič zgodilo. To storimo z uporabo ukaza RUN (na tipki R).

Vpišite to komando in pogledjte, kaj se dogaja:



Opazili boste tudi desno puščico pri vходу vsake vrste v program (z ENTER). Pokaže nam, katera vrsta je zadnja šla v program. Če želite ponovno videti program, pritisnite ponovno tipko ENTER ali LIST. Da bi se program izvršil tolikokrat, kot vi želite, uporabite RUN. Ko program ne potrebujete več, ga lahko izbrišete z ukazom NEW. Ta ukaz vam izbriše program, shranjen v spominu ter ga pusti praznega in pripravljenega za novi program. Pritisnite NEW ter nato RUN in pogledjte, kaj se bo zgodilo.

© 1982 SINCLAIR RESEARCH Lth

Ponovimo:

Ko natipkamo število v K-modu, pove to kompjuterju, da to ni komanda, temveč vrsta v programu. Kompjuter jo shrani za kasneje.

ZX-spectrum piše na ekranu vse programske vrste, ki ste jih vnesli in to s puščico v zadnji vrsti, ki je vnešena.

Kompjuter ne bo izvrševal te vrste takoj, temveč jih bo samo shranil v sebi.

Da bi kompjuterju ukazali, naj izvrši te vrste, morate uporabiti komando RUN.