

Ukaz PAPER je ena izmed komand razširjenega moda, ki smo ga prej omenili. On se dobi tako, da se odtipka CAPS SHIFT in SYMBOL SHIFT istočasno. Nato pritisnemo C. Ko potem dvakrat pritisnemo na ENTER, se center ekraña spremeni v svetlo plavo barvo. Ko smo prvič pritisnili tipko ENTER, je izbrisala komando PAPER, ki se je nahajala shranjena v kompjuterju, po drugem pritisku pa se je pojavila nova barva za PAPER.

Če uporabljate barvno TV, pa se kljub temu barve ne spreminjajo, poizkusite nastaviti kontrolo barv na TV.

Ukaz INK je podoben ukazu PAPER in kontrolira barvo simbolov, ki se pojavijo na PAPER delu ekraña. Če so PAPER in INK iste barve, se na ekranu ne bo nič videlo. Ukazi BORDER, PAPER in INK se lahko uporabijo tudi v programih. Primer je ta enostaven program, ki kaže obseg barv:

```
10 FOR X = 0 TO 7  
20 BORDER X  
30 PAPER 7-X; CLS  
40 PAUSE 50  
50 NEXT X
```

Pri izvršitvi tega programa vidimo, da se spreminjajo barve BORDER-ja 8-krat tako, da nastane kontrast med BORDER in PAPER. Ukaz CLS, ki se nahaja za ukazom PAPER, omogoča kompjuterju, da izbriše predhodni PAPER in uporabi zanj novo barvo. Ukaz PAUSE ustavi program za eno sekundo, da bi lahko videli, kaj se dogaja (poizkusite pustiti, da se program izvrši brez komande PAUSE). Da bi videli, kako deluje ukaz INK, vtipkajte naslednji program (za ukazom NEW):

```
10 BORDER 7  
20 PAPER 1  
30 INK 4  
40 PRINT "zeleni znaki na plavi podlagi"
```

Druge komande, ki so povezane z možnostmi uporabe barv v ZX-spectrumu, so natančneje obdelane v priročniku za programiranje v BASIC-u.