Ukaz	Koda
BIT 2, A	CB 57
BIT 2, B	CB 50
BIT 2, C	CB 51
BIT 2, D	CB 52
BIT 2, E	CB 53
BIT 2, H	CB 54
BIT 2, L	CB 55
BIT 3, (HL)	CB 5E
BIT 3, (IX+dis)	DD CB XX 5E
BIT 3, (IY+dis)	FD CB XX 5E
BIT 3, A	CB 5F
BIT 3, B	CB 58
BIT 3, C	CB 59
BIT 3, D	CB 5A
BIT 3, E	CB 5B
BIT 3, H	CB 5C
BIT 3, L	CB 5D
BIT 4, (HL)	CB 66
BIT 4, (IX+dis)	DD CB XX 66
BIT 4, (IY+dis)	FD CB XX 66
BIT 4, A	CB 67
BIT 4, B	CB 60
BIT 4, C	CB 61
BIT 4, D	CB 62
BIT 4, E	CB 63
BIT 4, H	CB 64
BIT 4, L	CB 65
BIT 5, (HL)	CB 6E
BIT 5, (IX+dis)	DD CB XX 6E
BIT 5, (IY+dis)	FD CB XX 6E
BIT 5, A	CB 6F
BIT 5, B	CB 68
BIT 5, C	CB 69
BIT 5, D	CB 6A
BIT 5, E	CB 6B
BIT 5, H	CB 6C
BIT 5, L	CB 6D
BIT 6, (HL)	CB 76
BIT 6, (IX+dis)	DD CB XX 76
BIT 6, (IY+dis)	FD CB XX 76
BIT 6, A	CB 77
BIT 6, B	CB 70
BIT 6, C	CB 71
BIT 6, D	CB 72
BIT 6, E	CB 73
BIT 6, H	CB 74
BIT 6, L	CB 75
BIT 7, (HL)	CB 7E
BIT 7, (IX+dis)	DD CB XX 7E
BIT 7, (IY+dis)	FD CB XX 7E
BIT 7, A	CB 7F
BIT 7, B	CB 78
BIT 7, C	CB 79
BIT 7, D	CB 7A
BIT 7, E	CB 7B
BIT 7, H	CB 7C
BIT 7, L	CB 7D
CCF	3F
CALL M, naslov	FC XX XX
CALL P, naslov	F4 XX XX
CALL PE, naslov	EC XX XX
CALL PO, naslov	E4 XX XX
CALL Z, naslov	CC XX XX
CALL NZ, naslov	C4 XX XX
CALL C, naslov	DC XX XX
CALL NC, naslov	D4 XX XX
CALL naslov	CD XX XX
CP (IY+dis)	FD BE XX
CP (IX+dis)	DD BE XX
CP (HL)	BE
CP A	BF
CP B	B8
CP C	B9
CP D	BA
CP E	BB
CP H	BC
CP L	BD
CP n	FE XX
CPL	2F
CPD	ED A9
CPDR	ED B9
CPI	ED A1
CPIR	ED B1
DAA	27
DEC (HL)	35
DEC (IX+dis)	DD 35 XX
DEC (IY+dis)	FD 35 XX
DEC A	3D
DEC B	05
DEC C	0D
DEC D	15
DEC E	1D
DEC H	25
DEC L	2D
DEC BC	0B
DEC DE	1B
DEC HL	2B
DEC IX	DD 2B
DEC IY	FD 2B
DEC SP	3B
DI	F3
DJNZ dis	10 XX
EI	FB
EX (SP), HL	E3
EX (SP), IX	DD E3
EX (SP), IY	FD E3
EX AF, A'F'	08
EX DE, HL	EB
EXX	D9
HALT	76
IM 0	ED 46
IM 1	ED 56
IM 2	ED 5E
IN A, (C)	ED 78
IN A, (vrata)	DB XX
IN B, (C)	ED 40
IN C, (C)	ED 48
IN D, (C)	ED 50
IN E, (C)	ED 58
IN H, (C)	ED 60
IN L, (C)	ED 68
INC (HL)	34
INC (IX+dis)	DD 34 XX
INC (IY+dis)	FD 34 XX
INC A	3C
INC B	04
INC C	0C
INC D	14
INC E	1C
INC H	24
INC L	2C
INC BC	03
INC DE	13
INC HL	23
INC IX	DD 23
INC IY	FD 23
INC SP	33
IND	ED AA
INDR	ED BA
INI	ED A2
INIR	ED B2
JP (HL)	E9
JP (IX)	DD E9
JP (IY)	FD E9
JP naslov	C3 XX XX
JP C, naslov	DA XX XX
JP NC, naslov	D2 XX XX
JP Z, naslov	CA XX XX
JP NZ, naslov	C2 XX XX
JP PO, naslov	E2 XX XX
JP PE, naslov	EA XX XX
JP P, naslov	F2 XX XX
JP M, naslov	FA XX XX
JR dis	18 XX
JR C, dis	38 XX
JR NC, dis	30 XX
JR Z, dis	28 XX
JR NZ, dis	20 XX
LD (naslov), A	32 XX
LD (naslov), BC	ED 43 XX XX
LD (naslov), DE	ED 53 XX XX
LD (naslov), HL	22 XX XX
LD (naslov), HL	ED 63 XX XX
LD (naslov), IX	DD 22 XX XX