

DODACI  
=====

DODATAK A) PORUKE O GREŠKAMA EMULATORA

A1.) PORUKE PROGRAMA ...DMT:

- DEMAND NOT SUPPORTED ... na ovom terminalu ne možete raditi u Demand modu. Npr.: terminal nije 'CRT', pri generiranju nije definirana pripadna UT: jedinica itd.
- ALLOCATE TERMINAL ERROR ... sistemska greška
- GET TERMINAL ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- ATTACH TERMINAL DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- ATTACH TERMINAL I/O ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- GET MULTIPLE CHARACTERISTICS DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- GET MULTIPLE CHARACTERISTICS I/O ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- ATTACH UT: DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- ATTACH UT: I/O ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- READ CIRCULAR BUFFER ERROR ... sistemska greška
- KEYBOARD LOCK DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- KEYBOARD LOCK I/O ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- READ WITHOUT ECHO DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- UNLOCK KEYBOARD DIRECTIVE ERROR ... sistemska greška
- UNLOCK KEYBOARD I/O ERROR ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- CLEAR EVENT FLAG ERROR ... sistemska greška
- DISPATCHER ERROR ... sistemska greška
- WRITE BUFFER REQUEST FAILURE ... akcija na osnovi ispisanog koda greške
- TRANSMIT FAILURE ... sistemska greška