



F M T U1.0

=====

Za FMT v celoti velja poslavje 8 v "Utilities Manual". Sprememba
Je v tem, da podpira tudi MSC-1100 ter ABC-01 diskovne enote.
Sledi lista enot, ki jih je možno formatirati z FMT programom.

DB - RP04/05/06
DE - MSC-1100 40MB/80MB/160MB
DK - RK05/05F
DM - RK06/07
DY - RX01/02
SM - ADC-01 40MB/80MB/160MB
DP - RP02/03 (ne nahaja se v FDBSYS)

Pri formatiranju DE ali SM diskov se priporoča uporaba
"/VE" ukaza, ker se s tem BAD programu olajša delo v
naslednji fazi.

Programi BAD, BRU in DSC so popolnoma standardni in ne zahtevajo
posebnega opisovanja.

Ta dokument je zacasen. Veljavnost bo prenehala, ko izide standardna
dokumentacija.

SW RAZVOJ
GRUPA OS