fx-7000G

Str. 1

SHIFT

MODE 1 za funkc. nastav. in programiranje
MODE 2 WRT tipkanje programov
MODE 3 PCL brisanje pomnilnika
MODE 4 DEG
MODE 5 RAD
MODE 6 GRA
MODE 7 FIX MODE 7 3 EXE (3 dec. mesta)
MODE 8 SCI MODE 8 5 EXE (5 mest. decimalna števila)
MODE 9 NORM
⇐ ⇒ CONTRAST

MODE ▲ .. DEFM MODE • 10 EXE število spom. reg.
MODE • EXE ** DEFM **
PROGRAM : 56
MEMORY : 36
786 BYTES FREE

MODE + Comp. nastav. za aritm. ali funkc. izr.
MODE — za linear, odv. hex pretvorbe
MODE X } statistika SD1 stand. deviacij
-+- ÷ } LR1 regresij
SHIFT MODE X SD2 nastav. statistika
SHIFT MODE ÷ LR2 regresijski diagram
SHIFT MODE 4 pritiskom enter se ena nastavi stev. vrednost v °
SHIFT MODE 5 " " " " " v rad
SHIFT MODE 6 " " " " " v gradih

ALPHA za pisanje črke
SHIFT ALPHA za več črk - preklopno z ALPHA
Code PROG

← →
↑ ↓
DEL
AC
EXE
ANS
ANS EXE prikliče zadnji izračun