

8. Položite ploščo s tipkami na nosilce in rahlo privijte vijake. Na ploščo položite pokrov, nastavite tipke na odprtino, dvignete pokrov, zategnite oba vijaka in pritrdite pokrov na nosilca.

V tipkovnico lahko vgradite tudi transformator (brez ohišja). Prostor zanj je predviden na desni strani tipkovnice. Na levi strani ima tipkovnica vgrajeno miniaturno tipko za "reset". Spojite jo na kondenzor C 27, ki je v Spectrumu poleg 8-pin-skega konektorja za priključitev tipkovnice na računalnik.

Če imate mikrotračno enoto, jo lahko vgradite na levo stran ohišja. Kovinsko konzolo, ki ste jo dobili poleg tipkovnice, pritrdite na spodnji del mikrotračne enote, izrežite odprtine, ki so nakazane na pokrovu in hrbtni strani ohišja. Prestaviti morate tudi vijake za pritrditev Spectruma, ker ga Interface-1 premakne za cca 1,5 cm. Za pritrditev zadostujeta samo dva vijaka, ker je Interface-1 močno vpet v odprtino na hrbtni strani. Konzole z mikrotračnikom ni potrebno posebej pritrdjevati na ohišje.

Če se vam zdi opisan poseg prezahteven, se obrnite na tov. Janka Polanca, Kocenova 11, Ljubljana (Telefon: 061 213-645) ali tov. Tulj Mira, Matjaževa 15/III, Ljubljana (Telefon: 061 318-628 po 17 uri).

IEVT, Ljubljana

INŠTITUT ZA ELEKTRONIKO
IN VAKUUMSKO TEHNIKO p. o.
61001 Ljubljana P. O. B. 428